

夏家電のニュースタイル
置かれた住空間をキモチノイ空間へ



空間を彩る3カラー ●WHITE OAK ●TEAK ●WALNUT

天然木を使用しておりますので、形状・色合い・木目等が製品により若干異なりますので、ご了承ください。防水加工はしておりませんので、長時間水につけたり、屋外での使用はお控えください。

CASTRO Electrical outlet type mosquito repellent device
Designed for Earth No-Mist
アースノーマットボトム専用コンセント式蚊取り器具



Safety Design

安全基準に基づいた設計

Simple Operation

ON/OFF スイッチ
ワンタッチで簡単操作

8H Timer&LED Indication

ONと同時におと8時間タイマー作動
見やすいLED表示機付き(1時間ごとに
LEDが1つ消えています)



●ご使用方法

① ボトムのキャップを回し、キャップが固定されないようにしっかりと真上向きまで回してください。蓋が閉まる音がりますので、正しい向きに回す音が聞こえたら大丈夫です。

② 本体内部のコードロック部は固定されているコードを取りはずします。

③ 蚊取り器具を本体内部にしっかりと差し込むように入れてください。本体内部を取りはずします。

④ 器具にボトムをセットします。カチッと音がするまでボトムを押し込んでください。器具上部の緑色の枠を見て、黒色のリングセンサー(器具に固定されている)を確認し、取り出した本体内部を取り付けます。(コードロック部が固定になるように取り付けてください)

⑤ プラグをコンセント(额定電圧 100V の電源)に差し込みスイッチを入れてください。LEDランプが点灯し、8時間のタイマーが始まります。1時間ごとにランプが点滅していきます。点滅が止まると自動的に電源が切れます。使用しない時は必ずスイッチを切り、器具のプラグ部分をコンセントから抜いてください。

⑥ ボトムを取り替える時は、蓋のようにボトムを引っ張って下方に引っ張ってください。

⑦ コードは本体内部に巻き入れるように収納できます。

⑧ 本体内部の器具を替える場合は、刃やほこりを注意して取り除いてください。取り除く際に手で触れてはなりません。



ボトムの取り外しをより簡単にするために指が引っかかる大きな凹み部を設計



コードを内部に収納して、スッキリコンパクトの形状で美しく見栄え