

夏家電のニュースタイル
置かれた住空間をキモチノイイ空間へ



空間を彩る 2 カラー

● LIGHT BROWN ● DARK BROWN

木目は、グラフィック表現になります。本物の木ではございません。

CASTRO Electrical outlet type mosquito repellent device
designed for Earth No-Mist
アースノーマットボトル専用コンセント式蚊取り器具




Safety Design
安全基準に基づいた設計

Simple Operation
ON/OFF スイッチ
ワンタッチで簡単操作

8H Timer&LED Indication
ONと同時にオート 8 時間タイマー作動
見やすい LED 表示機能付き (1 時間ごとに LED が 1 つ消えています)



●ご使用方法



① ボトムのキャップを回し、キャップが落ちないようにゆっくり真上向きに回してください。落ちた後、裏面が平らになるので、ていねいに拭き取ってください。
コードロック部



② 本体背面のコードロック部に固定されているコードを取りはずします。



③ 器具を本体背面中央にある丸穴に引っ掛けるように入れてしっかりと、本体背面を取りはずします。



④ 器具にボトムをセットします。カチッと音がするまでボトムを押し込んでください。器具上部の取っ手の中央を見て、器具の裏がリングヒーター (器具に熱れていないが確認し、取り外した本体底面を取り付けます。[コードロック部が確認できるように取り付けます])



⑤ プラグをコンセント (額定電圧 100V の電源) に差し込みスイッチを入れてください。LED のランプが付き、8 時間のタイマーが作動します。1 時間ごとにランプが順番に消えていきます。8 時間経過後自動的に電源が切れます。使用しない時は必ずスイッチを切り、器具のプラグ部分を抜いてコンセントから抜いてください。



⑥ ボトムを取り外す時は、器のようにはボトムを引っ張らずに下に引っこ抜いてください。



⑦ コードは本体内部に巻き入れるように収納できます。



⑧ 取っ手を握る場合は、汚れた部分のみを取って、ボトムごとに入れて洗濯してください。



ボトムの取り外しをより簡単にするために指が引っかかる大きな凹凸形状



コードを内部に収納して、スッキリコンパクトな形状で美しく清潔感